



Guida di installazione rapida



Guida introduttiva

Per ottenere prestazioni ottimali e maggiore affidabilità, si consiglia di installare i service pack (SP) e gli aggiornamenti più recenti. Per Windows[®], selezionare il menu Start e quindi **Windows Update**. Per Mac[®], selezionare il menu Apple e quindi **Aggiornamento Software**.

Installazione di FireWire[®] per Windows

Collegare l'unità utilizzando il cavo USB per installare i driver della periferica FireWire. Se il sistema dispone di una sola porta FireWire, visitare il sito support.wdc.com, fare clic su **All Downloads** individuare il nome del prodotto e scaricare il programma di installazione del driver della periferica FireWire sul desktop del computer.

Windows 98SE

È necessario installare i driver del dispositivo. Visitare il sito support.wdc.com, fare clic su **All Downloads**, individuare il nome del prodotto e scaricare il programma di installazione del driver della periferica sul desktop del computer.


Installazione dell'unità

Windows

1. Accendere il computer.
2. Collegare il cavo dell'unità e il cavo USB come illustrato.
3. Le utilità dell'unità vengono installate automaticamente. Se viene visualizzato un avviso di protezione durante l'installazione, fare clic su **Accetta** o **Continua**.
4. Una volta ultimata l'installazione, un menu visualizza un elenco di opzioni tra cui WD Backup™ e software Google™ gratuito. Per installare il software è sufficiente fare doppio clic sull'opzione nel menu; se si desidera iniziare subito a utilizzare l'unità, fare clic su **Esci**.
5. Per utilizzare la connessione FireWire, spegnere l'unità e reinstallarla utilizzando il cavo FireWire.

Macintosh[®]

1. Accendere il computer.
2. Collegare il cavo dell'unità e il cavo FireWire o USB come illustrato.
3. L'unità viene montata sulla scrivania. Fare doppio clic sull'icona My Book™.
4. Fare doppio clic sulla cartella Mac, quindi sull'immagine del disco di WD Button Manager Software che contiene il programma di installazione.
5. Fare doppio clic sul pacchetto WD Button Manager all'interno dell'immagine del disco Mac per installare Button Manager e il driver dei pulsanti FireWire.




*L'Indicatore di capacità segnala lo spazio residuo sull'unità dopo aver completato l'installazione del software e dei driver.

†Per ulteriori informazioni sullo slot di sicurezza Kensington, visitare www.kensington.com.

WD Backup

WD Backup è un software di facile impiego per il backup e il ripristino dei file. Le informazioni su come utilizzare questo software, comprese le opzioni di backup e i tipi di file supportati, sono disponibili nella guida in linea accessibile da qualsiasi schermata.

Dopo l'installazione, avviare WD Backup facendo doppio clic sull'icona sul desktop o nella barra delle applicazioni. Utilizzare i menu per effettuare le selezioni e seguire le indicazioni su schermo. Una volta pianificato un backup, è possibile eseguire un backup immediato facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona WD Backup Monitor nella barra delle applicazioni e selezionando **Effettua backup**. Se sono stati impostati più backup, viene avviato solo il primo tra quelli pianificati.



Spegnimento dell'unità

L'unità esterna si disattiva quando si spegne il computer. Per spegnere l'unità è possibile anche procedere come segue.

Utilizzo di Safe Shutdown

1. Premere il tasto di accensione/Safe Shutdown. Si potrà udire l'unità spegnersi prima dello spegnimento della spia.
2. L'unità è stata spenta correttamente ed è possibile scollegarla.

Utilizzo dello spegnimento automatico (Windows)

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Rimozione sicura dell'hardware nella barra delle applicazioni e selezionare **Rimozione sicura dell'hardware**. Si potrà udire l'unità spegnersi prima dello spegnimento della spia.
2. L'unità è stata spenta correttamente ed è possibile scollegarla.

Risoluzione dei problemi

Nel caso di problemi durante l'installazione o l'impiego del prodotto, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi oppure visitare il sito Web dell'assistenza all'indirizzo support.wdc.com ed eseguire una ricerca nella knowledge base.

Come

- installare, partizionare e formattare l'unità in Windows 2000
- installare, partizionare e formattare l'unità in Windows XP
- formattare l'unità per il file system FAT32**
- utilizzare l'unità su un PC e un Macintosh contemporaneamente
- disattivare le impostazioni che avviano il sistema dall'unità esterna
- installare, partizionare e formattare l'unità in Windows 98SE (FireWire)

Answer ID

34
207
1364
291
1201
1049

****Questa unità WD è preformattata come partizione unica FAT32 per assicurare la compatibilità con i sistemi operativi Windows. Il file system FAT32 è predisposto per una dimensione file massima di 4 GB e non è in grado di creare partizioni più grandi di 32 GB in Windows 2000/XP. Gli utenti di Windows 2000 e XP possono aggirare l'ostacolo rappresentato dai limiti alle dimensioni dei file, riformattando l'unità per NTFS con l'utilità Gestione disco. Windows 98SE e Me non supportano il formato NTFS. Per ulteriori dettagli, vedere la risposta ID 1287 presso support.wdc.com e gli articoli ID 314463 e 184006 presso support.microsoft.com.**

Requisiti del sistema

Windows

- Una porta USB o FireWire disponibile
- Windows 98SE/Me/2000/XP

Macintosh

- Una porta USB o FireWire disponibile
- Mac OS X 10.2 o successivo

Conformità alle normative

Informazioni FCC sui dispositivi di Classe B

Questo dispositivo è stato collaudato e giudicato conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, secondo quanto stabilito dalla Parte 15 delle disposizioni FCC. Detti limiti sono concepiti per offrire un'adeguata protezione contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa unità genera, utilizza e può emanare energia in radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze nocive per la ricezione di apparecchi radiotelevisivi. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in una specifica installazione. Eventuali modifiche non esplicitamente approvate da WD potrebbero invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

Un valido ausilio sull'argomento è l'opuscolo redatto dalla Federal Communications Commission statunitense: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. Questo opuscolo, num. di inventario 004-000-00345-4, può essere richiesto all'US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

Comunicato CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questa apparecchiatura digitale di Classe B è conforme con la normativa canadese ICES-003.

Underwriters Laboratories Inc.

Approvato per USA e Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements (File E101559) (Apparecchiature IT - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali).

Conformità CE (Unione Europea)

L'unità è conforme, ove applicabile, alle direttive EN55022 per le emissioni di radiofrequenze e EN55024-1 per l'immunità generica.

Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto non contiene alcun componente riparabile dall'utente. Eventuali interventi sul prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato WD o presso un centro autorizzato WD.

Come ottenere assistenza

WD considera importante la Vostra attività e tenderà sempre di soddisfare qualsiasi Vostra esigenza di assistenza. Se questo prodotto necessita di manutenzione, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stata acquistata o visitare il sito Web di supporto dei prodotti all'indirizzo support.wdc.com per richiedere informazioni su come ottenere assistenza o un numero RMA (Return Material Authorization). Se si determina che il Prodotto è difettoso, verrà assegnato un numero RMA e l'utente riceverà istruzioni su come effettuare la restituzione. Un reso non autorizzato (ad esempio, privo dell'obbligatorio numero RMA) verrà restituito a spese dell'utente. I resi autorizzati devono essere inviati all'indirizzo riportato sulla documentazione di reso fornita in un contenitore di spedizione approvato, prepagato ed assicurato. Si consiglia di conservare il contenitore e il materiale di imballaggio originali per custodire o spedire il prodotto. Per stabilire in maniera definita il periodo di garanzia, controllare la scadenza della garanzia (numero di serie richiesto) sul sito Web support.wdc.com. WD non sarà in alcun modo responsabile per la perdita di dati, qualunque sia la causa, né per il ripristino di dati persi o per i dati contenuti in qualsiasi prodotto restituito in suo possesso.

Garanzia limitata

WD garantisce che il Prodotto, nel corso del normale utilizzo, sarà privo di difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di un (1) anno, a meno che non sia richiesto altrimenti dalla legge, e sarà quindi conforme alle specifiche di WD. Questo periodo di garanzia limitata avrà inizio dalla data di acquisto riportata sullo scontrino di acquisto. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso sia stato rubato o che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non può essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi rimozione o cancellazione delle etichette e apertura e rimozione delle coperture esterne, tranne nei casi autorizzati da WD o da un centro di assistenza autorizzato), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD. Entro i limiti summenzionati, la garanzia unica ed esclusiva dell'utente sarà, durante il periodo di garanzia precedentemente specificato e a discrezione di WD, la riparazione o la sostituzione del prodotto. La presente garanzia di WD verrà estesa per i Prodotti riparati o sostituiti per il residuo del periodo applicabile della garanzia originale oppure per novanta (90) giorni dalla data di spedizione del prodotto riparato o sostituito, considerando quello di durata maggiore.

La presente garanzia limitata è la sola garanzia di WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. I rimedi ivi offerti sono in luogo di a) qualsiasi e tutti gli altri rimedi e garanzie esplicite, implicite o imposte per legge, comprese e non limitate a qualsiasi garanzia di commerciabilità o di adeguatezza per un determinato scopo e b) qualsiasi e tutti gli obblighi e le responsabilità di WD per danni, compresi e non limitati ai danni accidentali, consequenziali o speciali o di qualsiasi perdita finanziaria, perdita di profitti o spese, nonché perdita di dati conseguenti all'acquisto, all'impiego o alle prestazioni del Prodotto anche se WD era al corrente della possibilità di tali danni.

Servizi di supporto tecnico

Qualora siano necessarie informazioni o assistenza durante l'installazione o l'utilizzo normale di questo prodotto, visitare il sito Web dedicato all'assistenza per il prodotto, all'indirizzo support.wdc.com ed effettuare ricerche nella knowledge base.

support.wdc.com

www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC	Nord America
949.672.7199	Spagnolo
+800.6008.6008	Asia Pacifico
+31.20.4467651	Europa/Medio Oriente/Africa

Western Digital

20511 Lake Forest Drive

Lake Forest, California 92630

U.S.A.

Western Digital è un marchio registrato; WD, il logo WD, WD Backup, My Book e Safe Shutdown sono marchi di fabbrica di Western Digital Technologies, Inc. Gli altri marchi ivi menzionati appartengono ad altre società.

©2006 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

2079-001072-203 Apr 2006